

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ при эксплуатации печей и каминов

Печь или камина с закрытой задвижкой и не дожогревшим топливом — источник **СО** (угарного газа). Угарный газ называют «бесшумным убийцей». Ежегодно сотни людей умирают от последствий отравления угарным газом.

Избежать беды можно, соблюдая определенные правила.

Перед эксплуатацией печей и каминов очень ВАЖНО:

- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;
- кладку печи или ее ремонт не доверяйте случайным людям — обязательно пригласите специалиста;
- систематически, не реже одного раза в три месяца очищайте дымоходы и печи от сажи. Это весьма горючий материал. Опытные люди знают: если из трубы вылетают искры, это тревожный сигнал, предшествующий воспламенению сажи;
- нередко причиной пожара становится перекаливание печи, поэтому топить надо умеренно, понемногу, с перерывами через каждые два часа топки;
- дрова должны быть подходящего размера и легко умещаться в печи;
- немедленно заделывайте глиной с песком появившиеся в кладке печей и дымоходов трещины;
- побелите наружные стены дымовых труб на чердаке, чтобы легче было заметить трещины и щели;
- прибейте металлический лист размером не менее 0,5-0,7 метра на деревянном полу перед топочной дверцей печи, чтобы предупредить пожар от выпадающих горящих углей;
- топите печи при закрытых дверцах, чтобы предотвратить выпадение горящих дров и углей на пол;
- установите защитный экран рядом с камином и не размещайте над ним зеркала;
- прежде чем ложиться спать, убедитесь, что огонь в камине погас;
- не выбрасывайте горящую золу, шлак и уголь возле строений и заборов.

При эксплуатации печного отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- допускать перекаливания печей (нельзя допускать эксплуатацию печей, не имеющих противопожарных разделок и отступов от сгораемых конструкций строений)
- разжигать дрова в печи или камине бензином, керосином или другими легковоспламеняющимися жидкостями
- оставлять топящиеся печи без присмотра и поручать это детям
- оставлять перед топками печей и каминами дрова, бумагу и другие сгораемые материалы. Мебель должна находиться на расстоянии не ближе 0,5 метра от печей.

При пожаре звоните — 01 или 112

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ при использовании бытового газа

Бытовой газ давно является нашим помощником и активно используется в повседневной деятельности. При этом газ чрезвычайно взрывоопасен и ядовит.

Как действовать при утечке газа:

- немедленно перекройте подачу газа к плите, почувствовав в помещении его запах. При этом не курите, не зажигайте спичек, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру или дом, отключив электропитание на распределительном щитке), чтобы искра не смогла воспламенить накопившийся в квартире газ и вызвать взрыв;
- проветрите всю квартиру или дом, а не только загазованную комнату, открыв все двери и окна. Покиньте помещение и не заходите в него до исчезновения запаха газа;
- вынесите окружающих на свежий воздух при появлении у них признаков отравления газом и положите так, чтобы голова находилась выше ног. Вызовите скорую медицинскую помощь (**телефон 03**);
- вызовите аварийную газовую службу (**телефон 04**), если запах газа не исчезает.

Правила обращения с газовыми баллонами:

- храните газовый баллон вне дома, в проветриваемом помещении, в вертикальном положении, не закапывайте его и не ставьте в подвал. Примите меры по защите баллона и газовой трубы от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
 - воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов. Перед заменой убедитесь, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений с помощью мыльного раствора;
 - используйте специальный гибкий резиновый шланг, длиной не более метра, зафиксированный с помощью зажимов безопасности, для соединения газового баллона с плитой. Не допускайте растяжения или пережатия шланга;
 - доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированному специалисту, имеющему лицензию;
 - храните вне помещения как заправленные, так и пустые, неиспользуемые баллоны;
 - следите за тем, чтобы кипящие жидкости не залили огонь и не стали причиной утечки газа в ходе приготовления пищи. Закройте кран баллона по окончании работ;
 - регулярно чистите горелки, так как их засоренность может стать причиной беды;
 - установите предупреждающий знак «Огнеопасно. Баллоны с газом».
- При использовании бытовых газовых приборов ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
 - присоединение деталей газовой арматуры с помощью искрообразующего инструмента;
 - проверка герметичности соединений с помощью источников открытого пламени, в том числе спичек, зажигалок и свечей;
 - подключение газовых приборов к вентиляционным системам.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ КВАРТИРОСЪЕМЩИКОВ И ДОМОВЛАДЕЛЬЦЕВ

При пользовании отопительными приборами ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- пользоваться печами, имеющими трещины, неисправные дверцы топки, где недостаточные разделки от дымохода до деревянных конструкций, перегородок, стен и стропил;
- применять для растопки печей легковоспламеняющиеся и горючие жидкости (бензин, керосин и т. п.);
- оставлять без надзора топящиеся печи, поручать надзор за ними малолетним детям, а тем более поручать им розжиг печей;
- ставить вблизи топящихся печей мебель и другие сгораемые материалы домашнего обихода;
- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
- хранить легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, огнеопасные материалы и вещества в подвалах, коридорах, на лестничных клетках, чердаках, балконах, лоджиях;
- курить в постели, разводить костры вблизи строений;
- пользоваться открытый огнем на чердаках, балконах, подвалах, сараях возле складов с сеном, соломой, а также при отогреве замерзших труб водяного отопления;

А ТАКЖЕ:

- очищайте территории, прилегающие к домам, дачам и иным постройкам, от горючих отходов, мусора, травы и листвы;
- не складируйте сено, солому, дрова, уголь ближе 15 метров от строений и дорог;
- не загромождайте подъезды, дороги к строениям, пожарным гидрантам и водоемам;
- не допускайте строительства построек без разрешения учреждений архитектуры жилищных контор;
- в летнее время в домовладении, на даче установите бочку с водой, зимой - ящик с песком и имейте пожарный инвентарь для тушения возможного пожара;
- не применяйте нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы и некалибранные плавкие вставки (жучки) в электрощитах;
- не пользуйтесь поврежденными электророзетками, выключателями, проводами с нарушенной изоляцией, не проводите проводку по сгораемым конструкциям;
- не пользуйтесь электроутюгами, электроплитами, электрочайниками и другими электронагревательными приборами без подставок из негорючих материалов, не оставляйте их без присмотра.

УМЕЙТЕ ПРАВИЛЬНО ОЦЕНИТЬ ОПАСНОСТЬ возникновения пожара в собственной квартире. Проверьте, существуют ли в ней источники воспламенения (бумажный хлам, древесина и пр.). Убедитесь в исправности отопительных установок, электропроводки и обогревательных приборов. Ознакомьтесь с возможными путями эвакуации, изучите средства борьбы с огнем.

ВЫБОР СРЕДСТВА БОРЬБЫ С ОГНЕМ. Вы располагаете многими средствами, позволяющими потушить огонь в самом начале: одеяла, грубая ткань, мешковина,

емкости с водой. Вы должны сразу ими воспользоваться, знать источники водоснабжения вашего дома, уметь пользоваться огнетушителем.

ЧИСТОТА И ПОРЯДОК. Дом, в котором царят чистота и порядок, защищен от пожара. Слой пыли, пленка жира способствуют распространению огня. Не храните старых вещей, загромождающих вашу квартиру. Освободите ваши подвалы, чердаки и гаражи от ненужных вещей (старых газет, одежды и пр.). Очищайте территории, прилегающие к домам, от горючих отходов, травы, мусора и листвы.

ПРОЧИСТКА ДЫМОХОДОВ. Пожар в печах и дымоходах возникает из-за воспламенения сажи. Через трещины огонь может выйти из трубы и распространяться по всему помещению. Поэтому необходимо не реже двух раз в год прочищать печные трубы. Перед началом отопительного сезона тщательно проверьте печи и отремонтируйте при необходимости.

ВНИМАНИЕ! ЭЛЕКТРОПРОВОДКА. Электропроводка должна выполняться только квалифицированными мастерами. Никогда не делайте проводку самостоятельно. Не заменяйте плавкий предохранитель на более мощный или медную проволоку. Не перегружайте электросеть, включая одновременно слишком много приборов! Не эксплуатируйте неисправное электрооборудование! Не оставляйте электроприборы включенными в сеть на долгое время! Не допускайте их перегрева!

ИСТОЧНИКИ ВОСПЛАМЕНЕНИЯ - ГОРЮЧИЕ МАТЕРИАЛЫ. Не храните горючие материалы (дерево, уголь, газовые балончики, горюче- смазочные материалы) рядом с отопительными приборами. Не ставьте источники открытого огня (свечи, лампы) около занавесок. Не накрывайте люстры или настольные лампы бумагой.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ! Никогда не оставляйте детей одних. Не оставляйте без присмотра спички или зажигалки. Не разрешайте детям находиться в кухне во время работы отопительных приборов.

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НЕОБХОДИМО:

- немедленно сообщить в пожарную охрану по телефону **«01»** или **«112»** указав свой точный адрес. Сообщить о пожаре соседям;
- до прибытия пожарных принять меры к эвакуации людей и тушению пожара имеющимися средствами (вода, песок, брезент, одеяло и т. п.);
- если пожар произошел вне вашей квартиры и воспользоваться лестницей для выхода наружу из-за сильного огня или задымления невозможно, не открывайте дверь, поливайте ее водой изнутри, закройте щели двери и вентиляционные отверстия мокрыми тряпками;

в случае, если дым все таки проник в квартиру, держитесь около пола, затем выходите на балкон, закрыв за собой дверь.